

Issue 1

N·GAGE

WWW.N-GAGE.COM

9356463

KRÁTKA REFERENČNÁ PRÍRUČKA K PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA

Copyright © 2003 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People a N-Gage sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýchkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia. Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2003 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

Obsah

Úvod	1
Inštalácia programu Nokia Modem Options 1	
Pripojenie zariadenia Nokia N-Gage k počítaču	3
Používanie telefónu ako modemu	4
Spustenie programu Nokia Modem Options	6
Odištalovanie Programu Nokia Modem Options	7
Dôležité bezpečnostné upozornenia	8

Úvod

Návod na používanie, starostlivosť a údržbu vrátane dôležitých bezpečnostných informácií nájdete v používateľskej príručke k produktu.

Inštalátor modemu nainštaluje do počítača tieto súčasti:

- ovládače dátového a faxového modemu pre telefón Nokia N-Gage umožňujúce používať telefón ako modem na dátové a faxové hovory,
- program Nokia Modem Options, ktorý umožňuje nastaviť možnosti pre dátové hovory.

Program Nokia Modem Options pracuje v systémoch Windows 98SE/Me/2000/XP a podporuje profily DUN a FAX pripojenia Bluetooth.

Inštalácia programu Nokia Modem Options

1. V hlavnej ponuke disku CD-ROM kliknite na príkaz **Software** a potom **Install now**. Kliknite na položku **Nokia Modem Options.exe**.
 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Ak nemáte disk CD-ROM:
1. Prevezmite si inštalačný súbor (setup.exe).
 2. Otvorte adresár s prevzatým súborom. Kliknite dvakrát na inštalačný súbor.
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po inštalácii

Skontrolujte nainštalované modemy: v **Ovládacom paneli** kliknite na ikonu **Nokia Modem Options**. V okne Nainštalované modemy Nokia sú zobrazené všetky nainštalované vysokorýchlostné modemy Nokia. Ak sa v zozname nenachádza modem Nokia N-Gage (Bluetooth), nainštalujte ho manuálne.



Poznámka: Ak používate iný kompatibilný model telefónu Nokia, vyberte ovládače s príslušným štvorciferným číslom telefónu.

Pridanie modemu Bluetooth:

1. V softvéri Bluetooth v systéme Windows aktivujte profil **Telefonického pripojenia siete**. Aktivujte pripojenie Bluetooth v telefóne a telefón pripojte k počítaču. Viac informácií o pripájaní telefónu k počítaču nájdete v kapitole Pripojenie zariadenia N-Gage k počítaču.
2. Otvorte **Ovládací panel** a kliknite na ikonu **Možnosti telefónu a modemu**.
3. V okne **Možnosti telefónu a modemu** kliknite na kartu **Modemy**. Kliknite na tlačidlo **Pridať...**
4. V dialógovom okne **Inštalácia nového modemu** začiarknite políčko **Nezistiťovať, ale vybrať modem zo zoznamu**. Kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
5. V zozname **Výrobca** vyberte položku **Nokia**. V zozname **Modely** vyberte modem, ktorý chcete nainštalovať. Kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
6. Vyberte možnosť **Vybraté porty**. V zozname vyberte port COM, na ktorý chcete modem nainštalovať. Kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

7. Prečítajte si upozornenie v dialógovom okne **Nenašiel sa digitálny podpis**. Ak chcete pokračovať v inštalácii, kliknite na tlačidlo **Áno**. Ak chcete inštaláciu ukončiť, kliknite na tlačidlo **Nie**.

Ak ste sa rozhodli v inštalácii pokračovať, modem Nokia N-Gage (Bluetooth) sa zobrazí v zozname nainštalovaných modemov Nokia v Ovládacom paneli aplikácie Nokia Modem Options.

Pripojenie zariadenia Nokia N-Gage k počítaču

1. Skontrolujte, či je v otvore počítača na PC karty vložená karta Bluetooth, a či je nainštalovaný softvér Bluetooth.
2. Aktivujte pripojenie Bluetooth v telefóne. V **Ponuke** otvorte priečinok **Nástroje** a vyberte položku **Bluetooth**. Ak používate pripojenie Bluetooth prvýkrát, budete musieť zadať pre telefón názov Bluetooth. Zadať názov (max. 30 písmen) alebo použite predvolený názov „Nokia N-Gage“. Potom pripojenie Bluetooth zapnite.
3. V softvéri Bluetooth aktivujte profil DUN alebo FAX. Potom v softvéri Bluetooth aktivujte vyhľadávanie zariadení Bluetooth. Informácie o týchto úlohách nájdete v používateľskej dokumentácii k softvéru Bluetooth.
4. Pri prvom pripojení zariadenia Nokia N-Gage k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth je potrebné zariadenia spárovať. Pri párovaní zariadení sa pre obe zariadenia vyžaduje zadanie prístupového kódu. Vytvorte vlastný prístupový kód (1–16 číslíc) a zadajte ho pri výzve do telefónu i do počítača. Tento prístupový kód

sa použije iba raz a nemusíte si ho pamätať. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k hracej konzole Nokia N-Gage.

5. Overtvorte spojenie medzi zariadením Nokia N-Gage a počítačom. Keď sa na displeji telefónu zobrazí výzva na pripojenie, vyberte možnosť **Áno**. Počítač môžete nastaviť ako overený, čo znamená, že spojenie medzi telefónom a počítačom sa nadviaže bez potreby osobitného overenia. Ak chcete počítač nastaviť ako overený, otvorte v telefóne zoznam **Párové zariadenia**, vyhľadajte príslušné zariadenie a vyberte príkaz **Volby**. Vyberte príkaz **Autorizovať**.
6. V programe Nokia Modem Options vyberte modem Bluetooth pre príslušný telefón a vyberte nastavenia pripojenia zodpovedajúce požadovanému použitiu modemu. Kliknite na tlačidlo OK.
7. Pripojenie je pripravené.



Poznámka: Ovládače dátového a faxového modemu Nokia N-Gage sa v priebehu inštalácie nainštalujú automaticky.

Používanie telefónu ako modemu

Telefón možno používať s rôznymi komerčne dostupnými aplikáciami pre dátovú a faxovú komunikáciu. Pri konfigurácii dátovej alebo faxovej aplikácie musíte telefón Nokia N-Gage (Bluetooth) vybrať ako modem.



Poznámka: Keďže zariadenia Bluetooth komunikujú pomocou rádiových vĺn, telefón a druhé zariadenie Bluetooth nemusia byť navzájom na dohľad. Zariadenia musia byť navzájom v dosahu najviac 10 metrov, hoci spojenie môžu rušiť rôzne prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia. Na používanie zariadení Bluetooth sa môžu vzťahovať obmedzenia. Viac informácií vám poskytnú miestne úrady.


Spustenie programu Nokia Modem Options


Program Nokia Modem Options spustíte pomocou Ovládacieho panela:

Kliknite na tlačidlo **Štart**, príkaz **Nastavenia** a potom **Ovládací panel**.

V **Ovládacom paneli** kliknite dvakrát na ikonu aplikácie **Nokia Modem Options**.

Nastavenie dátového prenosu môžete zmeniť, aj keď telefón nie je pripojený k počítaču. Informácie o nastaveniach nájdete v Pomocníkovi programu Nokia Modem Options.

 **Poznámka:** GPRS je technológia, ktorá umožňuje používať mobilné telefóny na odosielanie a prijímanie údajov prostredníctvom mobilnej siete. Ak chcete používať služby GPRS, vaša sieť musí podporovať technológiu GPRS (General Packet Radio Service) a túto službu musíte mať predplatenú. Poplatky za používanie služieb GPRS sa môžu líšiť od poplatkov za bežné dátové služby GSM. Viac informácií získate u poskytovateľa služieb.

 **Poznámka:** Ak chcete používať služby vysokorychlostného dátového prenosu GSM, vaša sieť musí podporovať technológiu HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a túto službu musíte mať predplatenú. Služby vysokorychlostného dátového prenosu GSM môžu byť nákladnejšie ako služby bežného dátového prenosu GSM. Viac informácií získate u poskytovateľa služieb.

Odinštalovanie Programu Nokia Modem Options

1. Kliknite na tlačidlo **Štart**, príkaz **Nastavenia** a potom **Ovládací panel**.
2. Kliknite dvakrát na ikonu **Pridanie alebo odstránenie programov**.
3. Na karte **Inštalácia alebo odinštalovanie** vyberte zo zoznamu softvéru program **Nokia Modem Options**.
4. Kliknite na tlačidlo **Pridať alebo odstrániť**.
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Všetky bezpečnostné pokyny uvedené v používateľských príručkách k telefónu a počítaču platia aj pri používaní tohto produktu.

Všetky dôležité údaje zálohujte, aby ste zabránili ich nožnej strate alebo zmene.

Pri inštalácii softvéru používajte iba zdroje, ktoré ponúkajú adekvátnu ochranu pred nebezpečným softvérom.